

الأستيان النسي المستهدي

الأستاذ الككتور الأستان الككتون المحديك وكريها شكر



أسس وتطبيقات الرسم الهندسي

أسس وتطبيقات

الرسم الهندسي

ENGINEERING DRAWING

الأستام المكتور العشرى السعيد رمضان العشرى

الأستاط الطاعتور عبد الحميد زكريا شكر

قسم الهندسة الزراعية كلية الزراعة — جامعة الإسكندرية





اسم الكناب: أسس وتطبيقات الرسم الهندسي

المؤلفون: ا د عبد الحميد زكريا شكر

اد/السعيد رمضان العشرى

الطبعة الثانية: ٢٠١٤

رقم الايداع: ٢٠١٣/ ٣٦٤٤

الترقيم الدولى: 0-139-977-978

الفهرسة: الرسم الهندسي/شكر ، عبد الحميد ، السعيد العشرى

بستان المعرفة ٢٠١٤

۲۰۸ ص ۲۰٪ ۲۹ سم

تدمك : • ـ ١٣٩ ـ ١٣٩٠ كاما

أ- العنوان-

ديوني: ٦٠٤.٢

الناشر

مكتبة بستان المعرفة

. .

ج. م .ع - كفر الدوار - الحدائق - ش سور المصنع أمام أبراج الحلواني

🕿: ١٢١١٥١٢٣٧ & الإسكندرية ١٢١١٥١٢٣٧ .

E-mail: bostan elma3rafa@yahoo.com

الطباعة و التجهيزات الفنية:

دار العالمية لطباعة

جميع حقوق النشر محفوظة للناشر

ولا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو إنتاج هذا المصنف أو أي جزء منه بأية صورة من الصور

بدون تصريح كتابى مسبق ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية المنصوص عليها في القانون المصرى

مقدمة

الرسم الهندسي هو اللغة التخطيطية التي توضح وتعبر عن الأفكار والبيانات الضرورية اللازمة لعمل وصنع وتنفيذ الأعمال الموكلة للمهندسين والمصممين والرسامين. وهي لغة التخاطب بين المصممين والمهندسين والفنيين ونقل الأفكار بغض النظر على اختلاف مستوياتهم العلمية واختلاف لغاتهم. ويجب على اي مهندس او فني دراسة الرسم الهندسي وفهمه. وتتميز لغة الرسم الهندسي بعدم الغموض حيث ان الشكل الواحد لا يتحمل أكثر من معنى واحد. ويعتبر الرسم الهندسي المرحلة الأولى في أنشاء أية صناعة أو أي منتج.

وإيمانا منا بأهمية توفير كتاب عن الرسم الهندسي عملنا على إخراج هذا الكتاب ليكون عونا لأعزائنا طلبة كليات الجامعات والمعاهد العليا والمشتغلين في الأعمال الهندسية، وقد جاء الكتاب كحصيلة لتدريس مادة الرسم الهندسي في الكليات والمعاهد الفنية لسنوات طويلة. ويتناول هذا الكتاب مقدمة في أساسيات وقواعد الرسم الهندسي وطرق رسم المنحنيات والأشكال الهندسية وكتابة الأبعاد وقواعد الإسقاط العمودي وكذلك يتضمن قواعد رسم المجسمات الهندسية (المنظور الهندسي) كما يتضمن الكتاب شرحا للقطاعات المعدنية ويشتمل الكتاب أيضا على أمثلة محلولة وتمارين تطبيقية على كل باب. وقد روعي عند إعداد هذا الكتاب أن نبين الأسس والعمليات الهندسية المختلفة والمصطلحات المستخدمة التي يبني عليها الرسم الهندسي ليكون عونا للطلبة وللمتخصصين. كما روعي وفرة وتنوع الأمثلة التي تساعد على تفهم هذا العلم وكذلك وفرة التمارين حتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذا الكتاب.

ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في إعداد هذا الكتاب وأن يكون إضافة للمكتبة العلمية العربية وعوناً للدارسين والمشتغلين بالأعمال الهندسية على أداء مهامهم.

والله ولى التوفيق المؤلفان

تمهيد

مقدمة تاريخية عن الرسم الهندسى:

قبل وضع القواعد والأسس للرسم الهندسي واستخدامه في الإنتاج الصناعي كان صاحب الشغلة أو الفكرة أو الماكينة المراد صناعتها يتوجه إلى الورش الصغيرة ويتحدث مع العامل واصاف له ما يتخيله تقريباً مع التمثيل باليد أو التخطيط على الأرض وكثيرا ما كان يستمر في ملازمت للعامل حتى يتم إنجاز المطلوب ملاحظا خطوات العمل ومدى إنتاجه للشغلة مع الصورة التي في ذهنه. ومع تطور الزمن وجد الإنسان أن هذه الوسيلة وما لها من متاعب لا يمكن أن تستمر في نظام الإنتاج فبدأ يفكر في وسيلة عملية أخرى تغنى عنها فكانت الطريقة التخطيطية بالرسم على السورق. وقد تطورت وتحسنت وتقدمت بمرور الوقت وعرفت بالرسم الهندسي.

والرسم الهندسي للمعدات في تاريخه القديم وعلى الصورة التي كان يختص بها في ذاك الوقت، كان مرتبطاً ارتباطا كاملاً بالمناجم وأعمال التعدين وأيضاً كان مرتبطاً بوقت الحرب حييث الحاجة إلى أدوات ومعدات القتال والدفاع. ففي عام ٢١٢ قبل الميلاد استخدم أرشميدس نوعـــا مـــن الرسومات في شكل المنظرور الهندسي القريب من التصروير. وفي عيام ٣٠ قبل الميلاد ولدت فكرة الطريقة المستخدمة الأن وهي استخدام خطوط هندسية في ترتيب ونظام خاص على شكل ما يسمى "المساقط" حيث بدأ في استعمالها رجل روماني يدعى "فيتربوفيس" كـان يشتغل في أشغال المباني والميكانيكا. ولقد ظلت هذه الطريقة بفكرتها الوليدة محبوسة زمنا طويلا جدا حتى بعد القرن السادس عشر. حيث اهتم المشتغلون بالصناعة بالبحث عن الوسيلة التي تمكنهم إنتاج الماكينات التي بدئ في انتشارها لا في المناجم فقط بل في الصناعات التي تحولت من الإنتاج اليدوي إلى الإنتاج الألى وكان الفضل في انتشار طريقة تحضير الرسم الهندسي على هيئة مساقط يرجع إلى مهندساً المباني الإيطاليين برونبليشر والبرى. ومع تطور الصناعة بدأ الرسم الهندسي يأخذ مكانته في الصناعة كعامل أساسي في الإنتاج. وكان القرن الثامن عشر وعلى وجه التحديد عام ١٧٧٥م هــو التاريخ الصحيح لبداية التاريخ الحديث للرسم الهندسي. وفي القرن التاسع عشر بدأ التطور باخد اتجاها قويا وسريعا، ففي هذا القرن وضع الفيلسوف الرياضي "جاسبارد" منهج النظام الكامل للرسم على طريقة الاسقاط والمساقط ذات التفاصيل المفيدة لسهولة قراءة الرسم وجعله صورة للأشغال عند تمام صناعتها. وفي أواخر القرن التاسع عشر أصبحت عملية تحضير الرسومات مهنة يمارسها اشخاص مختصون ومتفرغون لها. ومن هنا بدأ تطور وظيفة الرسام وأصبح هناك اختصاص لكــل عمل يتصل بالرسم فهناك من يقوم بإعداد صور على الشفاف وهناك من يقوم برسم التفاصيل والرسومات التنفيذية وهناك مهندس التصميم الذى يقوم بإعداد رسم التصميم... الخ. وفي ظروف التطور الصناعي كان الرسم هو الساعد الأيمن لرجال الصناعة للنهوض بها وتطويرها وقيام التقدم الصناعي.

ومع تطور الكمبيوتر ظهرت برامج يطلق عليها برامج التصديم بمساعدة الحاسب (Computer – Aided Design) وتختصر CAD وبرامج التصديع بمساعدة الحاسب (Computer – Assisted Manufacturing) وتختصر CAM وهذه البرامج تحتاج اجهزة خاصة مثل الراسم (Plotter) والقلم الضوئي والفارة. وتتيح هذه البرامج للمصمم رسم التصدميم وتعديله وتكبير أي جزء مراد دراسته أو تعديله، وأيضا تقوم هذه البرامج بحساب كفاءة التصدميم وقدرته على تحمل الإجهادات المختلفة المتوقع أن يتعرض لها عند الاستعمال، وبرامج التصدميم تعطي صورة ثلاثية الأبعاد للجزء المصمم ويمكن أن تجمع الأجزاء المنفصلة للحصول على المنتج النهائي ومعرفة إذا كان يوجد خطأ في التصميم في حالة عدم نجاح عملية التجميدي. مدن البرامج المنتشرة في هذا المجال برنامج أوتوكاد CAD الذي يوفر إمكانيات هائلة لتنفيذ الرسومات الهندسية.

تعريف الرسم الهندسي : يمكن تعريف الرسم الهندسي أنه لغة تخطيطية وهندسية تستخدم في التفاهم ونقل الأفكار الفنية والهندسية بين رجال التصميم والصناعة ولهذه اللغة قواعدها واسسها.

الباب الأول

أدوات الرسم الهندسي

Engineering Drawing Tools

تتكون الرسومات الهندسية من مجموعة من الخطوط والمنحنيات ولتوقيع هذه الرسومات بدقة وكفاءة يتطلب الأمر استخدام أدوات وأجهزة بطريقة صحيحة. توجد أنواع وأشكال مختلفة لأدوات الرسم الهندسي يختلف بعضها عن بعض باختلاف دقة وأهمية كل منها وليست العبرة بكشرة أدوات الرسم وتنوعها بل العبرة بالقيمة المستفادة منها من خلال الرسومات. ويستخدم في الرسم الهندسي العديد من الأدوات منها:-


الأقلام الرصاص Drawing Panicles


يجب اختيار أقلام الرصاص المستخدمة في الرسم بعناية . يجب أن تكون من الأنواع الحيدة التي لا تتسبب في اتساخ لوحة الرسم عند احتكاك المسطرة والمثلثات بها.

وتكتب بعض الحروف والأرقام على اطراف الأقلام الرصاص لتحديد درجة صلادتها فمثلا حرف H يشير إلى صلادة القلم أو نشوفيته ويتلوه 3H, 2H وهكذا حتى 6H وزيادة السرقم تعنسى زيادة صلادته ويشير الحرف B إلى ليونة القلم أو طراوته ويتلوه 3B, 2B وهكذا حتى 6B ويعتبر الجمع بين الحرفين H, في قلم واحد يسمى H أنه قلم متوسط الصلادة والليونة وتوجد أقسلام مكتوب عليها حرف حرفهم متوسطة في صلادتها ومتدرجة أيضاً. ويستعمل القلم H للرسم المبدئي مع مراعاة عدم الضغط عليه حتى لا يترك أثراً على ورق الرسم، وعند إعادة الرسم على نفس الخط يستخدم قلم HB وهو أقل صلادة وذلك لإظهار أجزاء الرسم النهائي المطلوب لتكون أكثر وضوحا ويستعمل قلم B أو HB في الكتابة كالحروف والأسماء والأبعاد. وتستعمل الأقلام B ودرجاتها فسي رسم الأشكال الذي تتطلب تظليل. ويوضح (شكل 1-1) مكان كتابة الرقم أو الحروف على القلم الرصاص. وقلب القلم قد يكون ثابتاً داخل الغلاف الخشبي الخارجي أو يكون متحركا ومنفصلا عنه حيث يمكن استبدال هذا القلب الجرافيتي بآخر كلما تأكل ويسمى هذا النوع بالقلم المجوف ويتسراوح

قطر القلب الجرافيتي ما بين 3mm مم حتى 0.5mm. ويفضل هذا النوع من الأقلام عن القلم العادى وذلك لثبات طول القلم.


يفضل عند استخدام القلم الرصاص أن تكون حركة القلم من اليسار إلى اليمين وفى الوضع رأسى بقدر الإمكان ويكون القلم مائلاً قليلاً فى اتجاه سير الرسم. ويوضع القلم أثناء الرسم فى قبضة اليد ولابد من المران عليه حتى نتمكن من استعماله صحيحاً. ويوضع شكل (1-2) الأوضاع الصحيحة للقلم وطريقة وضعه بين أصابع اليد عند رسم الخطوط الأفقية والرأسية.





(جـ) قبضة اليد أثناء رسم الخطوط الأفقية باستخدام المسطرة T شكل (1-2): الأوضاع الصحيحة لاستخدام القلم الرصاص

تبرى الأقلام من نهايتها الخالية من الحروف والأرقام ويكون البرى مخروطى الشكل ويكون البرى الرتفاع مخروط البرى 28mm وارتفاع السن الرصاص 8mm (شكل 1-3). وهناك طريقتان لبرى السن وهما الطريقة المدببة والطريقة المشطوفة ويستعمل ورق الصنفرة الناعم المثبت على قطعة من الخشب لتسوية برية القلم بين حين وآخر حتى نحصل على خطوط رفعية ودقيقة كما في شكل (1-4) ولابد من ملاحظة تجنب استعمال القلم الرصاص عند طول 75 mm حيث يصبعب المستحكم فيه وتحريكه أثناء الرسم والحصول على خطوط منتظمة.



Eraser Rubber (الأستيكة)

الممحاه من الأدوات الهامة الرئيسية التى لا يستغنى عنها الرسام وذلك لإزالة الأخطاء من مكانها أو إزالة الزيادة التى تكون فى الخطوط. والممحاه الجيدة هى التى تمحو الرسم بسهولة دون خدش الورق فيتلف سطحه بشرط أن يكون المسح بها من غير ضغط شديد وفى اتجاه واحد كلما أمكن ذلك. وكلما كانت الممحاه المستخدمة فى محو الرصاص شديدة المرونة كلما كانت أكثر جودة، ومن الأفضل أن نقلل من استخدام الممحاه بقدر الإمكان.


المسطرة حرف T -Square) المسطرة حرف

وتكون المسطرة من جزئيين هما الجزء الرأسى والجزء الحر. ويشكلان هذان الجزأن حرف T وتصنع المسطرة من خشب متين كالماهوجنى ويضاف لكل من الرأس والحد شريط من الأبنوس وتكون حافتها مشطوفة إلى سمك mm 1.5 mm المسطرة من البلاستيك. يختلف طولها حسب حاجة الاستعمال ويتراوح من 900 إلى mm 1200 ويجب أن يكون الجزئيين مثبتين بمسامير قلاوظ وذلك منعا من حدوث أى خلل فى الانفراج الثابت بينهما. ويجب التأكد قبل استعمال المسطرة من تعامد الجزئيين وثباتهما مع بعض ويوضح شكل (1-5) المسطرة حرف T. وعند استعمال هذه المسطرة يجب التأكد من ملامسة رأسها مع اللوحة الخشبية ويتم ذلك باليد اليسرى (شكل 1-6). ويوضح شكل (1-6) ايضا كيفية استخدام المسطرة لرسم الخطوط الأفقية وكما يوضح (شكل 1-7) كيفية استخدام المسطرة مع أحد المثلثات لرسم الخطوط الرأسية.


وتستعمل المسطرة حرف T لرسم الخطوط الأفقية وذلك بانزلاقها على اللوحة الخشبية على دليل هو الرأس التى تكون جهة اليسار منها وتنزلق إلى أعلى وإلى أسفل ويستخدمها الرسام أيضا لتكون دليلا للمثلثات بارتكاز المثلثات عليها عند رسم أى نوع من الخطوط الرأسية أو المائلة بزاوبا المثلثات. ولا يجوز استعمال المسطرة في رسم الخطوط الرأسية خوفا من أن تكون حافات اللوحة غير متعامدة تماما. يجب ايضا أن يكون سلاح المسطرة خاليا من أى التواء حتى لا ينتج عن ذلك انزلاق المثلثات تحت المسطرة.وفي مكاتب الرسم الكبيرة تستخدم ماكينة الرسم وهي تربط في جانب اللوحة من طرف وتستخدم من الطرف الآخر للرسم وهي تتكون من مسطرتين متعامدتين ومربوطتين سويا في رأس تتحرك على قرص مدرج لإمكان تحريكهما معا على أي زاوية.

الشروط الواجب توافرها في المسطرة الحرف T


- 1- يجب أن يكون الطرف العامل بالمسطرة مستقيماً ليعطى عند الرسم خطوطاً مستقيمة، كما يمكن استخدامه كقاعدة إسناد للمثلثات.
- ٢- يجب أن تكون أسطحها ناعمة ملساء، بحيث لا تكون مصدر الخدش أو تمزق اللوحة في أثناء انز لاقها.
 - ٣- يجب تعامد المسطرة مع الرأس تعامداً دقيقاً ليعطى خطوطاً دقيقة.
 - ٤- يجب أن يكون الطرف العامل بالمسطرة مقاوماً للتأكل، كما يجب أن يكون ناعم الملمس.
 - ٥- يجب أن تكون خفيفة الوزن.



شكل (1-5): المسطرة حرف T



شكل (1-6): استخدام المسطرة لرسم الخطوط الأفقية



(شكل 1-7): استخدام المسطرة آمع مثلث لرسم الخطوط الرأسية.


لوحة الرسم الخشبية Drawing Board

تصنع لوحة الرسم عادة من خشب له صفات تبعلها صالحة الغرض من صنعها واستعمالها وهذه الأخشاب مرنة السطح وذلك للاحتفاظ بالسطح املس وناعم ولا يتأثر بضغط القلم الرصاص عليه. وتكون أبعاد اللوجة الخشبية 40.5x73.5cm أو 58.5x78.5cm وهى أكبر قليلا مسن مقاسات الورق الذي يستخدم في إعداد الرسومات. ويجب أن تكون ذات سطح مستوى أملس خال من الشروخ وأن تكون زواياها قائمة. وفي اللوحات الجيدة يضاف إلى حافة أو حافتين منها شريط مسن الأبنوس أو الألمونيوم تام الاستقامة ليسهل تحريك المسطرة حرف T عليه ويركب على اللوحة مسن الخلف عارضتان خشبيتان مثبتتان في الألواح بمسامير قلاوظ تتزلق على وردات نحاسية مستطيلة وهذا التركيب يسمح بتمدد الخشب وانكماشه تبعا لتقلبات الجو دون أن يتقوس سطح اللوحة أو يتشقق ويوضح شكل(1-8) نموذج من لوحة الرسم الخشبية. ويجب التحقق من استقامة حرف المسطرة الأبنوس بتطبيق حد المسطرة حرف T عليها المتحقق من تمام انطباق ذلك الحد على تلك الحافة. ويتم تثبيت أوراق الرسم عليها عن طريق أربعة دبابيس او لصق في الأركان الأربعة.


وفى بعض مكاتب الرسم الكبيرة تستخدم فى اللوحات أجهزة ميكانيكية وروافع تساعد على وضع اللوحة فى أى حالة سواء رفع أو خفض. وتصنع اللوحة من اللدائن plastics وتثبت على قاعدة مصنوعة من الخشب أو المعدن كما يوضح شكل (1-9) بحيث تسمح بتحرك اللوحة إلى أعلى وإلى أسفل كما يمكن تعديل زاوية الميل بحيث تكون مريحة للراسم.

تزود لوحة الرسم ببعض الأدوات المساعدة مثل آلة الرسم Machine وهي عبارة عن جهاز مثبت باللوحة بطريقة تسمح بتحريكه بسهولة إلى أية نقطة على سيطحها العاميل، وبذلك يستغنى عن استعمال بعض أدوات الرسم مثل المسطرة حرف T والمسطرة العادية والمثلثات والمنقلة. وتصنع لوحات الرسم بأبعاد مختلفة لتتناسب مع جميع متطلبات الرسومات الهندسية.

وتساعد لوحة الرسم المزودة ببعض الأدوات المساعدة السابق ذكرها في الحصول على رسومات ذات دقة عالى، أكثر من التي يمكن الحصول عليها عند استعمال أدوات الرسم التقليدية.



شكل (1-8): نموذج من لوحة الرسم الخشبية التقليدية



شكل (9-1): آلة الرسم Drafting Machine

شروط ومواصفات لوحة الرسم:

يجب أن تتمتع لوحات الرسم بالشروط والمواصفات التالية:


- ١- لا تتعرض للإنحناء أو الانكماش أو التمدد نتيجة للتقلبات الجوية.
 - ٢- سطحها العامل مستوى تماماً وخال من التموجات
 - ٣- جوانبها الأربعة مستوية ومتعامدة مع بعضها.

Protractor المنقلة


تصنع المناقل من اللدائن الشفافة وبالوان مختلفة وتستخدم فى رسم الزوايا التى لا يمكن رسمها عن طريق المثلثات، وكذلك تستخدم فى قياس الزوايا المختلفة. والمناقل لها أشكال مختلفة وشكل (1-1) يوضح أهم اشكالها، علما بأن المنقلة النصف دائرية هى الأكثر استعمالاً.

الزاوية المتغيرة Drafting Angles

تصنع الزاوية المتغيرة (شكل 1-11) من اللدائن الشفافة أو الألوان. وتُجمع الزاوية المتغيرة الموضحة بين المثلث القائم الزاوية والمنقلة. ويستخدم لنفس أغراض المثلثين والمنقلة، حيث تثبت على الدرجة المطلوبة وترسم الخطوط المائلة على ورقة الرسم.



شكل (1-10): المنقلة



· (شكل 1-11): الزاوية المتغيرة

مثلثات الرسم Tri angles


تصنع المثلثات من البلاستيك الشفاف بسمك يقرب من مليمترين ويكون أحدهما ذا زاويتين 45° والثانى ذا زاويتين 30° و 60° ويستعمل المثلثان فى رسم الخطوط الرأسية والمتوازية وذلك بالارتكاز والانزلاق على حافة المسطرة حرف T كما أنه يمكن بواسطتهما رسم زوايما مقدارها 15,30,45,60,75, الخ كما يظهر من (شكل 1-12). ويوجد من المثلثات الأن الكثير مسن الأنواع من حيث الغرض الذى تستخدم من أجله وأيضا المواد المصنوعة منها. ويشترط فى المثلثات أن تكون الزاوية بين الجانبين (لا الوتر) زاوية قائمة. ويوجد نوع من المثلثات يعطمى أى درجة. حيث يوجد جزء المتحرك على قوس مدرج مما يساعد على تحديد مقدار الزاوية التى يراد رسمها.

وتحتاج المثلثات من الطالب عناية خاصة حيث يجب حفظها دائماً نظيفة وكما يجب استخدام المثلثات في رسم الخطوط فقط وعدم استخدام أي أداة قطع في جانبها لقص الورق.


مسطرة القياس (Measuring Rulers)

المساطر ذات تقاسيم تتوقف على نوع الوحدات المستخدمة في القياس فهناك ما هي مقسمة إلى ملليميترات وسنتيمترات وما هي مقسمة إلى بوصات وأجزاء من البوصة. وفيها ما هي مشتملة علمي البوصية وأجيزاء البوصية مين جانب والسينتيمترات مين الجانب الثياني كما في (شكل 1-13). وتصنع مساطر القياس من المعدن أو الخشب أو اللدائن، وهمي مين الأدوات الهامة للرسام والعناية بها والدقة في اختيارها من الأمور الأساسية لها. فالمسطرة المقسمة هي التي منها نأخذ القياس للخطوط والرسومات وعليها يتوقف دقة القياس. قد تصنع حافتها من السن أو العظم ويحسن بالطالب ألا يرسم المستقيمات على حافتها حرصا على هذه الحافة من التلف به يرسم المستقيمات على حافتها حرصا على هذه الحافة من التلف به يرسم المستقيم المطلوب على حافة المسطرة حرف T أو حافة مثلث الرسم. ولضيط القياس المطلوب على كل تقسيم يشترط ألا يكون اتجاه النظر مائلاً على اتجاه تقاسيم مسطرة القياس بل يكون عمودياً على كل تقسيم عند تعيينه على التقسيم المرسوم ويبين (شكل 1-13) أنواع من مساطر القياس.


وقد يؤخذ طول البعد المطلوب قياسه بواسطة فرجار التقسيم وذلك بفتحة على مسطرة القياس فتحه تساوى ذلك البعد. ويجب فى هذه الحالة شدة الاحتياط بحيث لا يؤثر سن الفرجار فى حروف مسطرة القياس وتقاسيمها وإلا أتلفها.




(شكل 1-12): المثلثات واستخدامها



FULL SCALE (1 mm DIVISIONS)



FRACTIONAL INCH SCALE - FULL SCALE




(شكل 1-13): أنواع من مساطر القياس


مسطرة المنحنيات French Curve

تستخدم مسطرة المنحنيات (شكل 1-14) في رسم الخطوط المنحنية والأقواس الغير دائرية. وإذا كانت هناك عدة نقط ليست على استقامة واحدة يراد التوصيل بينها بمنحنى نبدأ برسم خط خفيف باليد أو لا مارا بهذه النقط ثم يوضع حافة مسطرة المنحنيات بحيث ينطبق جزء منها على أكبر جزء من المنحنى، ثم يرسم المنحنى بالقلم الرصاص على حافة المسطرة وقد يستعمل جزءان مختلفان أو أكثر من مسطرة أو استخدام المسطرة الواحدة اكثر من مرة لرسم المنحنى ويلاحظ عند التوصيل بين جزئى المنحنى ألا يحدث اعوجاج مفاجئ. ويوجد بالأسواق حالياً نوع من مسطرة المنحنيات تصنع من المطاط حيث يتم تشكيلها بشكل المنحنى المطلوب رسمه.

مساطر الأرقام والحروف ورموز الأشكال الهندسية Templates

تصنع مساطر الأرقام والحروف ورموز الأشكال الهندسية من اللدائن الشفافة، وهي عبارة عن مساطر محفور بها أرقام وحروف والعديد من أشكال ورموز المصطلحات الهندسية بمقاسات متدرجة، لتشمل كفاءة التخصصات، وتستخدم هذه المساطر في نسخ الأرقام والحروف والأشكال والرموز المحفورة بها على أوراق الرسم.





(شكل 1-14): مسطرة المنحنيات French Curve واستخدامها

حلبة الفراجير (البراجل) Compasses Box

تحتوى عادة علبة البراجل على براجل مختلفة الأطوال، بعضها للرسم بالرصاص وبعضها للتحبير وبعضها مدبب الطرفين يستعمل لنقل الأبعاد. تحتوى العلبة أيضا على بعض أقلام التحبير وبعض وصلات لتطويل طرفى البراجل لكى يزيد مدى إستعمالها عند رسم الدوائر والأقواس الكبيرة ويبين شكل (1-15) بعضا من أنواع البراجل وتحتوى العلبة على:-

أ- برجل التقسيم ونقل الأبعاد Divider

وطرفاه من المعدن المدبب وهو يستخدم في نقل الأبعاد وتقسيم المستقيمات والأقواس والمقاسات.

ب- برجل الرسم Pair of Compasses

ذو طرف معدنى مدبب و آخر معد لوضع السن الرصاص. ويستخدم لرسم الدوائر و الأقواس.

ج-برجل قوسى Bow Compasses (الدوائر)


يستخدم البرجل القوسى لرسم الدوائر والأقواس وهو أفضل من البرجل العادى خصوصا في الأقطار الصغيرة لأنه يحتوى على مسمار للضبط الدقيق.

د- قلم التحبير


ذو طرف معدنى مدبب وأخر معد لوضع قلم التحبير يستخدم في تحبير أجزاء الرسم.

وقبل استعمال الفرجار لابد من التأكد أن طول طرفيه متساويين. كما أنه لا يجوز الضخط بسن البرجل بقوة عند الرسم وإلا أتسع الثقب ونفذ السن تحت الورق، ويراعى أن يحرك الطالب الفرجار في اتجاه عقرب الساعة على أن يكون عمودياً على سطح الورقة بقدر الإمكان.


لا يصلح البرجل العادى فى الرسم الهندسى ذو القلم الرصاص حيث انه لا يحقق الدقة المطلوبة لذلك تستخدم براجل خاصة ملحق بها أجزاء إضافية لبعض الاستعمالات التى تحتاج إليها.



شكل (1-15): علبة الفراجير (البراجل) Compasses Box




(شكل 1-16): برجل التقسيم



(شكل 1-17): برجل رسم الدوائر

ويوضح (شكل 1-18) وضع البرجل فى اليد أثناء أخذ مقاس من المسطرة المقسمة عن طريق طرفيه المدببين من المعدن. ويبين أيضا الوضع الصحيح للبرجل فى اليد أثناء رسم الدوائر وفيه نرى أهمية تحريك البرجل من الطرف لكى يتحرك بحرية وخفة مما يساعد على دقة الدوائر الناتجة.

ويمكن أطالة البرجل اذا كان الطرف الثانى قابل للتعديل والثنى والتطويل حيث تزود علبة البراجل بوحدات اضافية تنتهى برأس مثبت به سن رصاص أو قلم تحبير ويوضح شكل (1-19) البرجل القابل للتطويل ويستخدم في رسم الدوائر والأقواس الكبيرة.



(شكل 1-19): البرجل القابل للتطويل

ويستعمل قلم التحبير في تحبير أجزاء الرسم ويمكن إضافته للفرجار بوضعه مكان القلم الرصاص بعد نزعه منه. وذلك لتحبير الدوائر، أما طريقة ملئه بالحبر بواسطة ريشة الكتابة أو الريشة المتصلة بغطاء دواة الحبر من الداخل بعد غمسها غمسا خفيفا في الحبر، وضع سنها بين شقى قلم التحبير فيصل الحبر دون أن يمس جانبي القلم من الخارج.

وفي حالة تلوث الجانبان من الخارج بالحبر، فعلى الطالب أن يمسحها بقطعة مسن الفسست الخالى من الوبر. على أنه يجب على الطالب أن يتأكد دائماً من خلو الجانبين مسن الحبسر، ولله بالمسح بقطعة ناعمة من القماش، كما أنه يجب ضبط فتحته حتى يعطى السمك المطلوب كما يجب أن يكون طرفا جناحيه في مستوى واحد فلا يطول أحدهما عن الآخر بأى مقدار، ويمكن الوصول لله بإقفال البرجل تماماً وتحريك طرفى جناحيه بجوار حافة مستقيمة. وعند التحبير يراعى أن يكون القام الرصاص وقد يمتتع القلم عن التحبير في أثناء العمل وعندئذ يكون معالجة الخطأ بزيادة تصفيا عليه إذ يكون في هذه الحالة محتاجاً للتنظيف ويمسح بقطعة من القماش ثم يجرب بعد ذلك على من الورق وعند انتهاء العمل يجب تنظيفه جيداً قبل إعادته إلى مكانه في علية البرجل وينبغ من الورق وعند انتهاء العمل يجب تنظيفه جيداً قبل إعادته إلى مكانه في علية البرجل وينبغ سواء كانت متصلة أو متقطعة وتكون خطوط النتيجة المطلوبة سميكة أي أكثر وضوحاً ويوجد حسن أخر من أقلام التحبير يسمى جرافس Graphics وهو عبارة عن خزان للحبر ويصنع القلم عليا البلاستيك ويركب في نهايته ريش تعطئ خطوطا مختلفة السمك.

ورق الرسم Drawing Sheets

يستخدم الورق الأبيض في تحضير الرسومات بالقلم الرصاص سواء كانت هذه الرسومات تعتبر منتهية أو تستخدم في تحضير الصور الشفافة منها. توجد مقاسات للوح الرسم لكسى يسهل تداولها ثم ترتيبها وحفظها في ملفات أو أدراج ذات أبعاد معينة. وترتب جميع الأشكال المرسوم في اللوحة داخل إطار مستطيل من أربعة خطوط بتخانة الخطوط الرئيسية وتكون خالية من كل تنمين أو زخرفة.

ويستعمل للرسم السورق الجيد السميك الذى لا يتلف من المسح بالممداة ولا يتشرب الحبر.

وإذا كانت الرسوم ستحبر يحسن استعمال الورق الناعم لأنه أنسب أنواع الورق للتحبير وقبل البدء في الرسم تثبت الورقة على اللوحة بدبابيس الرسم لكي يحمى ورقة الرسم من الثقوب التي قد تكون باللوحة ويحسن أن تثبت ورقة الرسم بالقرب من الحافة العليا للوحة وأن تكون الحافة اليسرى من ورقة الرسم موازية للحافة اليسرى للوحة.

توجد أنواع مختلفة لأوراق الرسم التى يستخدمها الرسامون للرسم عليها بأقلام الرصاص أو بأقلام الحبر. تتداول أوراق الرسم على هيئة أوراق عيارية أو لفائف اسطوانية تقطع بالأبعاد المطلوبة.

شروط ومواصفات أوراق الرسم:

يجب أن تتمتع أوراق الرسم بالشروط والمواصفات التالية:

- ١- لا تتمزق عند الرسم عليها بأقلام الرصاص الحادة القاسية، أو عند محو الرسومات التي بها أخطاء، أو عند التنظيف المستمر، وأن تقاوم التكسر عند طيها.
 - ٢- تتحمل ضغط قلم الرصاص عليها في أثناء الرسم.
 - ٣- لا يتغير لونها، ولا تتآكل، ولا تصير هشة مع مرور الزمن.
 - ٤ مقاومة للتشرب عند الرسم عليها بالحبر.
 - ٥- مقاومة للرطوبة بحيث لا تتأثر الرسومات بالوسط المحيط و لا تتمزق.

فرشاة التنظيف

بعد الانتهاء من محو الخطوط، فإنه يجب أن تنظف ورق الرسم من بقايا مخلفات الممحاة، ونلك باستخدام فرشاة التنظيف أو باستخدام قطعة قماش نظيفة مخصصة لهذا الغرض.

ارشادات عامة

هناك إرشادات عامة يجب اتباعها عند تنفيذ التطبيقات العملية في الرسم الهندسي وهي كالإتي:

- ١- لا تمس طرف القلم الرصاص ويداك فوق الرسومات.
- ٢- بعد استخدام الصنفرة حرك القلم داخل قطعة من القماش لإزالة بواقى الجرافيـــت ولضـــمان
 عدم سقوطها على الرسم أثناء العمل.

- ٣- لا تجعل أكمام ملابسك تمس الورقة التي عليها رسومات أثناء العمل وإذا أردت حماية ما تم
 رسمه قم بتغطيته بقطة من الورق.
 - ٤ تجنب احتكاك وانز لاق أى شئ أو أى من أدوات الرسم على الرسومات.
 - ٥- لا تستخدم اليد في إزالة بقايا الممحاة التي على الرسم بعد العمل بها.
 - ٦- إحفظ لوحة الرسم الخشبية في مكان أمين بعيدا عن أي شئ قد يعرض سطحها للتلف.
 - ٧- لا تقطع ورق الرسم على اللوحة باستخدام أى أداة قطع.
- Λ معظم لوحات الرسم لها حافة من الأبنوس تنزلق عليها المسطرة حرف T حذار من جعل اللوحة ترتكز عليها.
 - ٩- لا تجر أي تقسيمات بالقلم على المسطرة.
 - ١ لا تستعمل مسطرة القياس كأداة للتخطيط بواسطتها.
 - 11- لا تستخدم حافة المسطرة حرف T السفلي.
 - 11- لا تستخدم المسطرة حرف T في الاتجاه الرأسي لرسم الخطوط الرأسية.

أنواع الخطوط:

تنقسم الخطوط من حيث السمك إلى (شكل 1-20):

۱- الخطوط المتصلة السمكية Visible Line

تستخدم للتعبير على جميع الخطوط التي تمثل الأحرف الواضحة من الجسم أمام العين.

Y- الخطوط المتصلة الرقيقة Extension Line

تستخدم كخطوط أبعاد وخطوط تحديد الأبعاد أو خطوط تهشير للقطاعات ويستخدم كذلك كخطوط الإنشاء والتكوين للرسم قبل تشطيبها النهائي.

7- الخطوط الغير متصلة أي المتقطعة Dotted Lines

تستخدم للتعبير عن الخطوط المخفية (غير الظاهرة). طول الشرطة mm 4-2 والفراغ بين الشرط 1mm.

2- خطوط المحور Center Lines

خطوط متوسطة السمك وتستخدم لمحاور الدوائر والأسطوانات.

o- خطوط المستويات القاطعة Cutting Plane Lines

وهى خطوط سميكة تتكون من شرطة طويلة شم شرطتين قصيرتين تفصلهما فراغات صغيرة.

Break Lines خطوط القطع – ٦

وهى خطوط خفيفة تتكون من جزء مستقيم مرسوم بالمسطرة يليه جزء متعرج مرسوم بالبيد أو خطوط سميكة متعرجة ومستمرة للقطع القصير.

استندامه		الخط		
خطوط خارجية	Outline	HEAVY		
محددة الشكل	of part			
خطوط مقاطع	Section lines	LIGHT		
(تهشیر)				
خطوط مختفية	Hidden lines	MEDIUM		
محاور	Center lines	LIGHT		
خطوط الأبعاد	Dimension and extension lines	4 ½ LIGHT		
مستويات قاطعة	Cutting plane lines	HEAVY		
مقاطع	Break lines	HEAVY		

(شكل 1-20): أنواع الخطوط

الكتابة على الرسومات الهندسية

أ- كتابة الأرقام والحروف Lettering and Numbering

تعتبر البيانات والأبعاد من الوسائل التى لا غنى عنها لإيضاح الرسم بحيث يمكن قراءت وتنفيذه. وتكتب الحروف الأبجدية تبعاً لنسب بين ارتفاع الحرف وعرضه بحيث تظهر الكلمات والجمل المكونة من هذه الحروف واضحة مقروءة. ويراعى عند كتابة الكلمة أن يترك بين كل حرف والذى يليه مسافة نحو ربع ارتفاع الحرف. وعند كتابة جملة يترك بين كل كلمة والتى تليها مسافة تساوى ارتفاع الحرف أو أكثر قليلا. ويوضح شكل(1-21) مجموعة حروف وأرقام مكتوبة بطريقة هندسية كما يوضح شكل(1-21) طريقة كتابة الحروف العربية بشكل هندسى.

ب- كتابة الأبعاد Basic Dimensioning

حيث أن الغرض من الرسم هو الوصف الكامل للمنشأ الهندسى بما فى ذلك تحديد حجمه، لهذا يلزم كتابة الأبعاد على الرسومات حتى يمكن تنفيذها. وتكتب الأبعاد بعد الإنتهاء من عملية تشطيب الرسم finishing مع مراعاة أن تكون الأرقام المكتوبة على الرسومات هي الأبعاد الأصلية قبل الضرب في مقياس الرسم Scale.

والأمثلة التالية توضح طريقة كتابة الأبعاد في الحالات المختلفة:


ا - كتابة الأبعاد على الخطوط المستقيمة Dimensions on Straight Parts وتكتب الأبعاد كما يلى (شكل1-23):

- ۱- خط التحديد أو الامتداد Witness and Extension Line يرسم خط التحديد عند نهايتي الضلع المراد كتابة طوله مبتعدا عنه بمسافة 2mm تقريباً.
- ٢- خط البعد Dimension Line يرسم موازيا للضلع المراد كتابة طوله بحيث يبعد عنه مسافة 6mm تقريباً.
 - ٣- رأس السهم Arrow Line يرسم في نهاية خط البعد بحيث يلامس خط التحديد تماما.
 - ٤ الأرقام Numbers يكتب الرقم متعامداً على خط البعد في الفراغ المتروك له.

ABCDEFGHIKLMNOPARSTUVWXYZ

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcieighikinho Abcieighikuxxy Abciejghikin



شكل (1-21): مجموعة حروف وارقام مكتوبة بطريقة هندسية

Y-كتابة الأبعاد للمسافات القصيرة Dimensions for Small Distances

يبين (شكل 1-24) بعض الأمثلة لكتابة الأبعاد للمسافات القصيرة مع ملاحظة أن حجم الرقم لا بعتمد على صغر أو كبر المسافة.

- ۳- كتابة الأبعاد للمسافات المتزايدة Dimensions for Increasing Widths تيبين (شكل 1-25) كيفية كتابة مثل هذه الأبعاد.
 - البعد الكلى Overall Dimension كتابة البعد الكلي

يبين (شكل 1-26) طريقة كتابة البعد الكلى والأجزاء المكونة له.

٥-كتابة الزوايا Dimensions of Angles


يبين (شكل 1-27) كيفية كتابة قيم الزوايا تبعاً لاختلاف مقاديرها.

7- كتابة الأبعاد على الأجزاء المسلوبة Parts الأبعاد على الأجزاء المسلوبة بين شكل (1-28) طريقة كتابة هذه الأبعاد.


٧- كتابة الأبعاد على الدوائر Dimensions of Circles

ويوضح شكل (1-29) طريقة كتابة طول القطر للدائرة وكتابة أنصاف الأقطار ويوضح شكل (1-29) طريقة كتابة الأبعاد التي تعبر عن أنصاف أقطار الأركان الدورانية Fillets و الأقواس.


٨-كتابة الأبعاد الخاصة بالثقوب والتجاويف Dimensions of Halls and Grooves يوضح شكل (1-30) بعض أنواع الثقوب والتجاويف وطرق كتابة أبعادها.




(شكل 1-24): بعض الأمثلة لكتابة الأبعاد للمسافات القصيرة




(شكل 1-25): كيفية كتابة الأبعاد للمسافات المتزايدة.




(شكل 1-26): طريقة كتابة البعد الكلى والأجزاء المكونة له




(شكل 1-27): كيفية كتابة قيم الزوايا



(1-28): طريقة كتابة الأبعاد على الأجزاء المسلوبة.





شكل (1-30): كتابة الأبعاد الخاصة بالثقوب والتجاويف

من أهم أهداف كتابة الأبعاد على الرسومات تحقيق الأغراض الآتية:

- ١- تحديد حجم الأجزاء المختلفة المكونة للشكل المرسوم.
 - ٢- تحديد موضع كل جزء بالنسبة لبقية الأجزاء.
- ٣- يجب أن تكون الأبعاد الموزعة على المساقط الثلاثة كافية بحيث يمكن تحديد أبعاد
 كل مسقط.
- ٤ يجب أن تكتب على المنظور الهندسى بحيث تكون خطوط تحديدها موازية لمحاور المنظور الرئيسية الثلاثة.
 - ٥- يجب تجنب تقاطع خط بعد معين مع خطوط تحديد الأبعاد الأخرى بقدر الإمكان.
- ٦- يجب كتابة الأرقام في منتصف خط البعد إلا أنه في حالة تقارب خطوط الأبعاد يكتب الرقم
 في جانب من هذا الخط تلافياً لازدحام الأرقام.
 - ٧- يمكن استعمال خطوط المحاور كخطوط لتحديد الأبعاد.

الباب الثاني

العمليات الهندسية البسيطة

Simple Geometrical Construction

طرق الرسم الهندسي هي الطرق العملية التي توصل إلى عمل الأشكال الهندسية المختلفة بدقة تامة ويجب معرفة اهم التعاريف الهندسية وما يتصل بها من اصطلاحات هندسية:

• النقطة Point

إذا عينا نقطة على الورق بالقلم الرصاص الدقيق فإنه لا يمكن اعتبارها نقطة هندسية بالمعنى الصحيح. وهي كلما صغرت كانت أقرب إلى الدلالة على النقطة الهندسية، والنقطة الهندسية لها وضع مجرد من الطول والعرض والارتفاع أى أنها ليس لها أبعاد ولكن يمكن تخيلها وتعينها على الرسم بتقابل خطين أو قوسين مثلا، وكلما كانت النقطة دقيقة كانت أقرب إلى النقطة الهندسية الصحيحة.

Line • الخط

اذا تصورنا تحرك النقطة الهندسية على الورق حدث ما نسميه الخط، وهو الأثر الحادث من تحرك نقطة، وله طول ووضع وليس له عرض، ومهما كان الخط دقيقاً في الرسم فهو لا يخلو من عرض، فلا يمكن اعتباره خطأ هندسيا بالمعنى الصحيح وكلما دق هذا الخط كان أقرب الني الخلط الهندسي، وأنواع الخطوط هي:

- أ- الخط المستقيم وهو أقل بعد بين نقطتين ويحدث من تحرك نقطة في اتجاه و احد لا يتغير. وأنواع الخط المستقيم بالنسبة لأوضاعه هي:
 - ١) الأفقى: إذا كان موازيا لخط الأفق.
 - ٢) الرأسي:إذا كان عمودياً على خط الأفق.
 - ٣) المائل: إذا لم يكن أفقياً ولا رأسياً.

ب- الخط المنكسر ويحدث من تحرك نقطة في اتجاهات مختلفة.

ج- الخط المنحنى مثل الخط المنكسر ويحدث من تحرك نقطة في إتجاه يتغير على الدوام.

وقد تتقابل الخطوط فتسمى متلاقية أو يتوازى بعضها مع البعض الآخر فتسمى متوازية وهى حينئذ لا تتقابل مهما امتدت.

• الزاوية Angle

وهى الانفراج المحصور بين مستقيمين متلاقيين وكل منهما يسمى ضلع الزاوية. ونقطة تقابل الضلعين تسمى رأس الزاوية. وتقرأ الزاوية بثلاثة حروف على أن يكون حرف الرأس فى الوسط مثل الزاوية AMG، وقد تقرأ بحرف الرأس M. وتكتب M. وتستعمل هذه العلامة ($^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{^{}}}}}}}}}}$ اصطلاحاً بدلاً من كلمة زاوية، وتوضع قبل الحروف أو الحروف المكونة للزاوية كما سبق وكذا ($^{^{^{^{^{^{^{^{^{}}}}}}}}}$ وتوضع فوق الحرف أو الحروف. وتستعمل هذه العلامة ($^{^{^{^{^{^{^{^{^{}}}}}}}}}$ اختصارا لكتابة كلمة درجة التى هي وحدة قياس الزوايا وتوضع فوق رقم الدرجات وأنواع الزوايا بالنسبة للانفراج المحصور بين ضلعيها هي :

أ- قائمة: مثل وهي تساوى °90 أى ربع محيط الدائرة وتحدث الزوايا القائمة عندما يتلاقى مستقيمان في نقطة بحيث تكون كل زاويتين متجاورتين من الزوايا الأربع الحادثة من تلاقى المستقيمين المذكورين وتساوى °180. ويكون مجموع الزوايا المتقابلة بالراس فى مركز الدائرة °360 قوائم كذلك.

ب- حادة: وهي أقل من القائمة.

ج-منفرجة: وهي أكبر من القائمة.

الشكل المثلثي Triangle:

هو سطح مستو محدود بثلاثة مستقیمات متقابلة بعضها مع بعض مثنی مثنی، وهذه المستقیمات تسمی اضلاع المثلث ویسمی کل من نقط التقابل راسا للمثلث، والزوایا المحصورة بین اضلاعه تسمی زوایا المثلث، واصطلح آن تکون العلامة Δ اختصارا لکلمة مثلث وتوضع قبل حروفه هکذا Δ ABC مثلاً. وقاعدة المثلث هی الضلع المقابل لزاویة المثلث المعتبرة رأسا له، فی حین آنه یمکن اعتبار أی ضلع کقاعدة للمثلث، وأنواع المثلث بالنسبة إلی زوایاه هی: قائم الزاویسة، منفرج الزاویة، حاد الزاویة.

الشكل الرباعي Rectangle:

هو سطح مستوى محدود بأربعة مستقيمات متقابلة بعضها مع بعض وتسمى خطوطه الأربعة أضلاعا كما تسمى نقط التقابل رؤوسا والمستقيم الواصل بين راسين متقابلين قطرا. وتميز الأشكال الرباعية بعضا عن البعض الأخر بالنسبة للأضلاع والزوايا.

المربع: هو ما كانت جميع أضلاعه متساوية و زوايا الأربع قوائم.

ب- المستطيل: هو ما كان فيه كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين، وزواياه الأربع قوائم.

ج- متوازى الأضلاع: كالمستطيل غير أن زواياه لا تكون قائمة، وكل زاويتين متقابلتين متساويين.

د- المعین المنتظم: كالمربع غیر ان زوایاه لا تكون قائمة فهو بذلك كمتوازى الأضلاع كما أن
 قطریه یكونان متعامدین ومتناصفین ولكنهما غیر متساویین.

ه- شبه المنعرف: هو شكل رباعى اضلاعه مختلفة الأطوال وفيه ضلعان متوازيان يسميان قاعدتيه فإن كان الضلعان غير المتوازيين متساويين سمى شبه منحرف متساوى الساقين، وإن كانت إحدى زواياه قائمة سمى منحرفا قائم الزاوية، ويسمى الخط الموازى لقاعدتيه من منتصف الإرتفاع بالقاعدة المتوسطة لأن مقداره يساوى نصف مجموع قاعدتيه.

الدائرة Circle:

هى مستوى محاط بخط منحنى مقفل يتكون بتحرك نقطة على بعد ثابت من نقطة أخرى هى مركز الدائرة. وهذا البعد الثابت يسمى نصف القطر ويسمى الخط المنحنى المقفل محيط الدائرة. وقطر الدائرة هو مستقيم مار بمركز الدائرة وينتهى طرفاه على محيط الدائرة. ويمكن تعريف أجزاء الدائرة كالآتى:

أ- القوس: هو جزء من المحيط.

ب- الوتر: هو المستقيم الواصل بين نهايتي قوس و لا يمر بمركز الدائرة.

ج- المماس: هو المستقيم الذي يمس محيط الدائرة في نقطة و احدة وتسمى بنقطة التماس، ويكون عموديا على نصف القطر المار بنقطة التماس هذه.

د- القطعة الدائرية: هي جزء من سطح الدائرة محصورة بين قوس ووتر.

هـ جزء من سطح الدائرة محصورة بين قوس وبين نصفى قطرين.

و- الزاوية المركزية: هي الإنفراج المحصور بين نصفي قطرين في دائرة واحدة.

- ز- الزاوية المحيطية: هي التي يوجد رأسها على المحيط سواء أكان ضلعها قاطعين للمحيط أو كان أحدهما قاطعا للمحيط والآخر مماسا له.
 - ح- الزاوية الخارجية: هي التي رأسها خارجة عن المحيط.
 - ط- الزاوية الداخلية: هي التي رأسها بين المركز والمحيط.
 - ي-الدوائر المركزية: هي التي تشترك في المركز وتختلف في أنصاف الأقطار.
- الدائرتان المتماستان: هما اللتان اشترك محيطاهما في نقطة واحدة سواء أكانت من الخارج أو
 الداخل، ويلاحظ أن نقطة التماس تكون على مستقيم واحد مارا بالمركز.
- ل- الدائرتان المتقاطعتان: هما اللتان اشترك محيطاهما فى نقطتين ويلاحظ أن يكون المستقيم الواصل بين المركزين متعامدين والثانى بنصف الأول.


1- العمليات الهندسية على الخط المستقيم

- طريقة تنصيف مسقيم

إذا كان AB مستقيم معلوم ومطلوب تصنيف هذا المستقيم المعلوم (شكل 2-1).

العمل: - أركز في A، وبفتحة أكبر من نصف المستقيم المعلم ارسم قوسين على جانبي المستقيم

- إركز في B وبنفس الفتحة اقطع القوس الأول في D، والثاني في C.
- صل CD فيقطع المستقيم AB في M وتكون M هي نقطة التصنيف المطلوبة.



- طريقة إقامة عمود على مستقيم من نقطة معلومة عليه.

إذا كانت النقطة A معلومة على مستقيم والمطلوب إقامة عمود على المستقيم المعلوم من النقطة A (شكل 2-2).

العمل: - إركز في نقطة A وبنصف قطر مناسب عين النقطئين B.C على المستقيم

- إركز في B وبنصف قطر اطول من AB بمقدار مناسب إرسم قوسا
- وبنفس الفتحة إركز في C وارسم قوسا آخر يقطع القوس الأول في D
 - صل DA فيكون هو العمود المطلوب.


(شكل 2-2)

- طريقة تقسيم مستقيم معلوم إلى أى عدد من الأقسام المتساوية

يوضح (شكل 2-3) طريقة تقسيم مستقيم معلوم إلى أى عدد من الأقسام المتساوية. المستقيم AB مطلوب تقسيمه إلى ثمانية أقسام متساوية .

العمل:

- ارسم من إحدى نهايتي المستقيم AB ولتكن A مستقيما AC يصنع معه زاوية ما
- -خذ بالفرجار على هذا المستقيم مبتدئا من A ثمانية أبعاد متساوية بأى طول مناسب ،
- صل CB وارسم من نقط التقسيم الآخر موازيات له بالمثلث والمسطرة وبذلك يقسم AB ألى ثمانية أقسام متساوية .
- لكى ترسم الموازيات بالمسطرة والمثلث طبق ضلع المثلث على المستقيم BC شم طبق المسطرة على الضلع الثانى للمثلث وعندئذ ثبت المسطرة في مكانها وحرك المثلث بالانزلاق على حافتها حتى إذا ما وصلت حافته إلى واحدة من نقط التقسيم ارسم على حافته مستقيما تقطع AB.




2-العمليات الهندسية على الزوايا

- طريقة تنصيف زاوية معلومة

يوضح (شكل2-4) طريقة تصنيف زاوية معلومة . فالزاوية علومة والمطلوب تتصفها.

العمل: - إركز في نقطة Aوارسم قوسا يقطع ضلعي الزاوية في B,C

- ${
 m D}$ وبفتحة مناسبة إرسم قوسين آخرين يتقطعان في ${
 m B}$
 - ويكون المستقيم AD هو المنصف المطلوب للزاوية




شكل(2-4): طريقة تنصيف زاوية معلومة

- طريقة تقسيم الزاوية القائمة إلى ثلاثة أقسام متساوية

يوضح (شكل2-5) كيفية تقسيم الزاوية القائمة إلى ثلاثة أقسام متساوية . الزاوية BAC القائمة والمطلوب تقسيمها إلى ثلاثة أقسام متساوية .

العمل: - نركز عند نقطة A وبفتحة مناسبة نرسم قوسا يقطع AB في D و AC في B

- F, L وبالفتحة نفسها ارسم قوسين يقطعان القوس المرسوم في D,H
 - صل AF, AL فتنقسم الزاوية القائمة بذلك إلى ثلاثة أقسام متساوية.



شكل(2-5): طريقة تقسيم الزاوية القائمة الى ثلاثة أقسام متساوية

3-العمليات الهندسية على المثلثات


- طريقة رسم مثلث متساوى الأضلاع معلوم ارتفاعه

يوضيح (شكل2-6) طريقة رسم مثلث متساوى الأضلاع معلوم ارتفاعه.

فإذا كان طول الارتفاع معلوم AB والمطلوب رسم مثلث متساوى الأضلاع يكون AB هو ارتفاعه.

AB عمودا على AB من نقطة B ثم إركز في A وبفتحة مناسبة ارسم قوسا يقطع B في B

إركز في H وبالفتحة نفسها أقطع القوس المرسوم في F, O .نصف كل من القوسين , OH, مستقيمين يقطعان العمود السابق رسمه على AB من نقطة B في C, D فيكون ACD هو المثلث المطلوب.




- طريقة رسم مثلث متساوى الساقين معلوم طول قاعدته وارتفاعه

يوضح (شكل2-7) طريقة رسم متساوى الساقين معلوم طول قاعدته وارتفاعه.

AB طول القاعدة المعلومة والارتفاع معلوم والمطلوب رسم مثلث متساوى الساقين.

العمل: نصف القاعدة AB في O نمد OF على استقامة وبفتحة تساوى الارتفاع نركــز فــى O ونحدد البعد OH . صل HA و HB تحصل على المثلث HAB المطلوب.




4-العمليات الهندسية على الدوائر

ـ طريقة إيجاد مركز الدائرة

يوضع (شكل2-8) طريقة إيجاد مركز الدائرة.

إذا كانت لديك دائرة ما والمطلوب إيجاد مركزها M.

العمل: ترسم وترين غير متوازيين BC, AB في الدائرة ثم أقم عمودين عند منتصفها وتكون نقطة تقاطع العمودين هي مركز الدائرة M.




(شكل2-8): طريقة إيجاد مركز الدائرة.

- طريقة رسم دائرة تمر برؤوس مثلث معلوم

يوضح (شكل2-9) طريقة رسم دائرة تمر برؤوس مثلث معلوم. إذا كال المثلث معلوم معلوم. إذا كالمثلث معلوما والمطلوب رسم دائرة تمر بالرؤوس A, B, C.

العمل: تنصف أى ضلعين من أضلاع المثلث ABC بعمودين وتكون نقطة تقاطع العمودين هم مركز الدائرة المطلوبة D ومن نقطة D ارسم الدائرة التى نصف قطرها DA.




(شكل2-9): طريقة رسم دائرة تمر برؤوس مثلث معلوم

- طريقة رسم دائرة داخل مثلث معلوم

يوضح (شكل2-10) طريقة رسم دائرة داخل مثلث معلوم .إذا كان المثلث ABC معلوما والمطلوب رسم دائرة داخل هذا المثلث.

العمل: تنصف أى زاويتين من زوايا المثلث المعلوم وتكون نقطة تقاطع هذين المنصفين هي مركز الدائرة المطلوبة. أسقط MD عمودا على أحد أضلاع المثلث. ثم إركز في MD وبفتحية تساوى MD ارسم الدائرة المطلوبة.




شكل (2-10): طريقة رسم دائرة داخل مثلث معلوم

- طريقة رسم دائرة داخل مربع ودائرة أخرى تمر برؤوسه

المربع ABCD المعلوم والمطلوب رسم دائرة داخل هذا المربع ودائرة تمر برؤوسه

العمل: وصل القطرين فتكون نقطة تقابلهما هي مركز كل من الدائرتين. ارسم MH عمودي على العمل: وصل القطرين فتكون نقطة تقابلهما هي مركز كل من الدائرة الداخلة. ثم إركز في M ارسم الدائرة الداخلة. ثم إركز في M ارسم الدائرة

المارة برؤوس المربع.




شكل(2-11): طريقة رسم دائرة داخل مربع ودائرة أخرى تمر برؤوسه

رسم أى مضلع منتظم بمعلومية طول ضلعه:

العمل: هناك طريقتان

الطريقة الأولى


يوضح شكل(2-12) طريقة رسم مضلع وليكن ثمانى الشكل بمعلومية طول ضلعه AB وتتلخص الطريقة في رسم نصف دائرة مركزها B ونصف قطرها يساوى طول الضلع ثم تقسم نصف الدائرة إلى ثمانية أقسام متساوية (عدد أضلاع الشكل) ونصل نقطة B بنقطة التقسيم الثانية (2) فيكون B2 هو الضلع الثاني. ترسم الدائرة التي نمر بالرؤوس الثلاثة A, B, 2 فتكون هذه الدائرة هي المارة برؤوس الشكل وبهذا يمكن تعيين باقي الرؤوس عليها بأن نركز في 2 وبفتحة تساوى طول الضلع تقطعها في الرأس التالية وهكذا.



شكل(2-12): طريقة رسم مضلع

الطريقة الثانية:

وهي مشابهة للطريقة الأولى مع عدم لزوم رسم الدائرة المارة برؤوس المضلع ويوضح . ثكل (2-13) طريقة رسم شكل سباعي منتظم فبعد رسم نصف الدائرة وتقسيمها إلى سبعة أجزاء متساوية نركز في (2) وبفتحة تساوى ضلع المضلع تقطع الشعاع A3 في الرأس Q ثم نركز في Q وتقطع الشعاع A4 في P وهكذا.



شكل(2-13): طريقة رسم شكل سياعي منتظم

العمليات الهندسية الخاصة بالماسات والأقواس


- طريقة رسم مماس لدائرة من نقطة خارجها معلومة.

يوضىح (شكل2-14) طريقة رسم مماس لدائرة من نقطة خارجها معلومة.

المعلوم: دائرة O ونقطة A خارجها.

و المطلوب: رسم مماس من A للدائرة O

العمل: صل الخط AO ونصفه في نقطة O_1 وبفتحة البرجل AO_1 إركز عند O_1 وارسم دائــرة تقطع الدائرة المعلومة في نقطتين B,C هما نقطتي التماس لمطلوبتين وصــل AB و AC فيكون هو المماسين المطلوبين.




(شكل2-14) طريقة رسم مماس لدائرة من نقطة خارجها معلومة.

رسم الأركان الدوارنية Fillets

الركن الدورانى هو قوس دائرى يمس مستقيمين معلومين وله نصف قطر معين، لذا تعتبر الخطوة الأساسية هى تعيين مركز هذا القوس. وبما أن المحل الهندسى لنقطة تتحرك بحيث تكون على بعد ثابت من مستقيم ثابت هو مستقيم يوازى هذا المستقيم وعلى بعد منه يساوى البعد الثابيت. فلرسم الركن الدورانى فى أى حالة من الحالات الثلاثة (زاوية حادة - منفرجة - قائمة) المبينة بشكل (15-2).

العمل:

ارسم مستقیما موازیا للمستقیم AB و علی بعد یساوی نصف قطر الرکن الدورانی R. ثم مستقیما آخر یوازی المستقیم AC و علی بعد R. و تکون نقطة تقاطع المستقیمین المتوازیین R (می مرکز الرکن الدورانی، ولکن قبل رسمه R بد من تحدید نقط تماسه مع المستقیمین R و دنلك بإسقاط أعمدة من المرکز R علی کل من هذین المستقیمین. ثم ارکز فی المرکز R و و و و نقطتی التماس.




شكل(2-15): رسم الأركان الدوارنية Fillets

- طريقة رسم مماس من الخارج لدائرتين معلومتين (السير المفتوح Open Belt)

 O_1O_2 والمسافة بينهما O_2 , O_3 ونصف قطرهما O_3 , O_4 والمسافة بينهما O_1O_2 معلومة (شكل2-16) والمطلوب رسم مماس لهما من الخارج.

الغمل:

- صل المركزين O_1 , O_2 وارسم على O_1O_2 دائرة قطرها O_1O_2 .
- إركز في مركز الدائرة الكبرى وبنصف قطر يساوى الفرق بين نصيفي قطر الدائرتين المعلومتين ارسم دائرة تقطع الدائرة المرسومة على O_1O_2 في نقطتين .
- وصل مركز الدائرة الكبرى بنقطتى التقاطع السابقتين ومد هذين المستقيمين ليقطعا الدائرة في نقطتين C, A.
- ارسم من مركز الدائرة الصغرى مستقيما موازيا للمستقيم O_1A ليقطع الدئرة الصغرى في نقطة B والمثل نحصل على النقطة D
 - وصل النقطنين A, B ثم النقطنين D,C تحصل على المماسين المطلوبين.



شكل (2-16)


- طريقة رسم مماس من الداخل لدائرتين معلومتين (السير المقفل Crossed Belt)

 O_1O_2 والمسافة بينهما O_2 , O_3 ونصف قطرهما O_3 , O_4 والمسافة بينهما O_1O_2 معلومة (شكل 2-17)

والمطلوب رسم مماس لهما من الداخل.

العمل:


- M بالنقطـ K بنسبة أنصاف الأقطار R_2 , R_1 وذلك بتوصيل النقطة R_2 بالنقطـ R_3 بالنقطـ R_4 بالنقطـ R_4 بالنقطـ R_5 بالنقطـ R
 - ارسم دائرة قطرها O_1L تقطع الدائرة التي مركزها O_1 في النقطتين O_1 .
 - . D , B في النقطنين O_2 L ارسم دائرة قطرها O_2 L تقطع الدائرة التي مركزها O_2
 - ارسم المستقيمين CD, AB تحصل على المماسين المشتركين للدائرتين من الداخل




شكل (2-17)

ـ رسم قوس دائری بنصف قطر معلوم ویمس دائرة ومستقیم معلومین:

يتضح مما سبق أننا نحتاج لمحيلين هندسين نفطة تقاطعها هي مركز القوس المطلوب رسمه. وفي حالة إذا كان القوس يمس مستقيماً فإن المحل الهندسي يكون مستقيماً موازياً لهذا المستقيم وعلى بعد يساوي نصف قطر القوس. وفي حالة تماس القوس للدائرة فإن المحل الهندسي هو قوس من دائرة مركز هو مركز الدائرة التي يمسها القوس ونصف قطره يعتمد على موضع القوس بالنسبة للدائرة. ففي الحالة الأولى (شكل 2-18) نجمع نصف قطر الدائرة R_2 ونصف قطر القوس المطلوب R_3 نصف قطر القوس المحل الهندسي الثاني R_3 .




اما في الحالة الثانية (شكل2-19) فإننا نطرح (R_1-R_2) هذا الفرق هو R_3 نصف قطر قوس المحل الهندسي الثاني، وفي جميع الأحوال لا بد من تحديد نقط تماس القوس مع كه مسن المستقيم والدائرة قبل رسمه وذلك بإسقاط عمود من مركز القوس O_1 بمركز الهدائرة O_2 تحصل على نقطة التماس O_3 في حالة جمع انصاف الأقطار أما في حالة طرح انصاف الأقطار فلا بد مسن مد المستقيم O_3 0 على استقامته ليقطع الدائرة من الجهة الأخرى في نقطة التماس O_3 1. بعد ذلك يرسم القوس من المركز O_3 1 وبنصف قطر O_3 1 بين نقطتي التماس O_3 3 .



رسم قوس دائرى بنصف قطر معلوم ويمس دائرتين معلومتين من الخارج.


دائرتین معلومتان مرکزیهما R_1 R_2 والمسافة بینهما معلومة والمطلوب رسم قوس یمس الدائرتین من الداخل نصف قطره R (شکل2-20) والمطلوب رسم قوس یمس الدائرتین من الداخل نصف قطره O_1 (O_2 وبنصف قطر O_3 وبنصف قطر O_4 وبنصف قطر O_4 وبنصف قطر O_5 وبنصف قطر O_5 وبنصف قطر O_6 وبنصف قطر O_7 ارسم قوسا آخر یقطع القوس السابق فی المرکز O_7 المطلوب. وصل المرکز O_7 بالمرکزین O_7 ونصف قطر O_7 بین نقطتی التماس O_7 ونصف و بین نقطتی التماس O_7 و بین نقطتی و بین نقطت و بین و بین نقطتی و بین



شكل(20-2)

رسم قوس دائرى بنصف قطر معلوم ونمس دائرتين من الداخل


تتبع نفس الخطوات السابقة مع طرح أنصاف الأقطار ($R-R_1$) و ($R-R_1$) في هذه الحالة وملاحظة أن نقطتي التماس T_1 , T_1 تقع على امتداد الخطين الواصلين بين المركز O_2 , O_3 والمركزين O_2 , O_3 على الترتيب كما هو يوضح (بشكل O_3).



شكل(2-21)

رسم قوس دائری بنصف قطر معلوم ویمس دائرتین معلومتین علی التعاکس

تمثل هذه الحالة (شكل 2-22) حالة مشتركة للحالتين السابقتين فتجمع انصاف الأقطار $(R-R_2)$ حالة مشتركة للحالتين السابقتين فتجمع انصاف الأقطار و $(R-R_2)$ وتقع نقطة النماس $(R+R_1)$ على الخط الواصل بين المركزين $(R+R_1)$ وكذلك نقطة $(R+R_2)$ على الخط الواصل بين المركزين $(R+R_1)$ وكذلك نقطة $(R+R_2)$ على الخط الواصل بين المركزين $(R+R_1)$




رسم منحنی معکوس Reversed Curve

فى حالة المنحنى المعكوس لا يعطى نصف قطر القوس أو مركزه ولكن تعطى بعنض البيانات التى يمكن استخدامها للوصول لكل من المركز ونصف القطر.

الحالة الأولى:


بمعلومية المماسين CD , AB والقاطع EF ونقطة الانعكاس R والمطلوب رسم منحنى معكوس يمس المستقيمين CD , AB ويمس المستقيم القاطع وينعكس عند نقطة R كما هو موضح (بشكل2-23).

العمل: حيث أن طولى المماسين المرسومين من نقطة إلى قوس دائرى متساويين لذلك نأخذ طولاً R, H نيم المستقيم AB نحصل على النقطة H. ثم نقيم عمودين من النقطة ين المستقيم O_1 نقطعا في O_2 , O_3 بنفس الطريقة يمكن الحصول على المركزين O_3 , O_3 ويجب ملاحظة أن الخط الواصل بين المركزين O_3 , O_3 لابد أن يمر بنقطة الانعكاس O_3 .



الحالة الثانية:

إذا كان المماسين CD,AB متوازين كما هو موضح (شكل2-24) وبمعلومية إحدى نقطتى التماس بنقطة أو F ونقطة الانعكاس R. ففى حالة المستقيمين المتوازيين فإن توصيل احدى نقطتى التماس بنقطة الانعكاس ومد هذا الخط على استقامته يعطى نقطة التماس الأخرى ويصبح كل من FR, FR, FR وترين للأقواس المطلوبة. ومن ذلك فإن إقامة العمود من منتصف الوتر وتقاطعه مع العمود المقام من نقطة التماس يعطى مركز القوس المطلوب ومن ثم يمكن رسم المنحنى المعكوس.




شكل(2-24)

الخطوط المنية Curves

1- القطاعات المخروطية Conic Sections

القطاعات المخروطية هي المنحنيات الناشئة عن تقاطع مستوى مع سطح مخروط دائرى قائم وتتغير أنواع هذه القطاعات حسب تغير زاوية ميل المستوى القاطع على محور المخروط أو قاعدته. فإذا كانت الزاوية بين مستوى القاطع والمحور أكبر من نصف زاوية المخروط كان المنحنى الناتج قطعا ناقصا وهو منحنى مقفل أما إذا كانت هذه الزاوية مساوية لنصف زاوية الرأس فان المنحنى الناتج هو قطع مكافئ وهو منحنى مفتوح أى أن أحد رأسيه نقطة في ما لانهاية وإذا كانت الزاوية بين مستوى القاطع والمحور أقل من نصف زاوية المخروط كان المنحنى الناتج قطعا زائداً وهو منحنى نو فرعين وله نقطة في ما لانهاية ومماساته عند هذه النقط هما خطين يسميان الخطين النقاربيين. وهناك حالات خاصة فإذا كان المستوى القاطع عموديا على المحور كان المنحنى الناتج دائرة وإذا كان مارا بالرأس فإن ما ينتج هو رأسين في المخروط أي مستقيمين متقاطعين عند الرأس. ويلاحظ أن لكل من القطاعات المخروطية خواص رياضية وهندسية تتلخص بعضها كما يلي:




1- القطع الناقص Ellipse

هو المحل الهندسى لنقطة تتحرك بحيث يكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتين (هما بؤرتى القطع) هو مقدار ثابت ويساوى طول المحور الأكبر للقطع، ومحورا القطع هما أكبر واصغر قطرين فيه وهما قطران متعامدان، والقطران المترافقين في القطع هما قطران أحدهما يوازى المماسين للقطع عند نهايتى القطر الآخر، وينصف جميع الأوتار الموازية لهنين المماسين. وفيما يلى بعض طرق رسم القطع الناقص:


- طريقة رسم القطع الناقص بمطومية المحورين بطريقة الدوائر:

يوضح شكل (2-2) هذه الطريقة وفيها ترسم دائرتين إحداهما على المحور الأكبر كقطر وتسمى الدائرة الكبرى والثانية على المحور الأصغر وتسمى الدائرة الصغرى. ثم اسم عدة مستقيمات متفرعة من المركز O (وذلك بتقسيم الزاوية المركزية إلى عدد من الأجزاء متساوية) أى مستقيم منها يقطع الدائرة الصغرى في نقط مثل P والعظمى مثل Q ومن P نرسم موازيا للمحور الأكبر ومن Q نرسم موازيا للمحور الأصغر فيتقابلا في نقطة على محيط القطع. نكرر العمل السابق لكل النقاط ونستخدم مسطرة المنحنيات للتوصيل بين النقاط حتى نحصل على المنحني المطلوب.



- طريقة رسم القطع الناقص بمطومية المحورين بطريقة الأشعة:

وتعرف هذه الطريقة بطريقة المستطيل حيث يحيط القطع الناقص بمستطيل كما يوضح شكل D,C ثم نقسم BO, BF إلى عدد متساوى من الأقسام وترقم الاتجاهات، وباعتبار D,c مصدرين للأشعة نصل الأشعة ذات الرقم المتساوى فيتقاطع كل زوج منها في نقطة من نقط القطع الناقص. نكرر العمل السابق لكل ربع من القطع الناقص ويمكن الاستفادة من تماثل القطع الناقص ونستخدم مسطرة المنحنيات للتوصيل بين النقاط حتى نحصل على المنحنى الممطلوب.




- الطريقة التقريبية لرسم القطع الناقص:

ليس المنحنى الناتج هو قطعاً ناقصاً إنما هو أقرب منحنى له يكون رسمه باستخدام الفرجار وذلك بتعين الأربع مراكز ، C1 , C2 , C3 , C4 وذلك بتعين الأربع مراكز ، C1 , C2 , C3 , C4 وذلك بتعين الأربع مراكز


الطريقة الأولى (شكل 2-28):

CB على الغط E على النقطة CD, AB على الغط B بعد من CD, AB يساوى نصف طول المحور الأصيغر أو البعد على بعد من C يساوى نصف طول المحور الأكبر ناقص نصف طول المحور الأصيغر أو البعد OA – OC. نصف جزء المستقيم EB لتحصل على النقطة F من النقطة F أقم المستقيم العمودى على BC في فيقطع المحور الأكبر في المركز الأول C1 والمحور الأصغر أو في امتداده في المركز على BC والمحور الأول C1 وبنصف قطر BC الشانى C2. بالمثل يمكن تعيين المركزين C3, C4, C3 من المركز الأول C4, C4 من المركز الخط C4, C5 من المركز وبغت قوساً من دائرة بدايته عند امتداد الخط C2, C1 ونهايته على امتداد الخط C_2 كرر الخطونين السابقتين وبفتحة تساوى C_2 ارسم القوس الثانى بدايته على امتداد الخط C_2 كرر الخطونين السابقتين المسابقتين الملاء على القطع الناقص التقريبي.



الطريقة الثانية (شكل 2-29):

ارسم محورى القطع CD, AB, CD, على المستقيم AO اقم مثلثا متساوى الأضلاع تحصل على النقطة E. من النقطة CD كمركز وبفتحة تساوى EO ارسم قوسا يقطع امتداد المحور الأصحغر T في النقطة T, وصل النقطة T بالنقطة T بالنقطة T بالنقطة T بالنقطة T ارسم مستقيما موازيا المستقيم T يقطع المحور الأكبر في AE في النقطة T من النقطة T ارسم مستقيما موازيا المستقيم T يقطع المحور الأكبر في المركز الأول T والمحور الأصغر أو امتداده في المركز الثاني T بالمثل يمكن إيجاد المركزين T و T و T و T و المحور الأول T و المحور الأصغر أو المتدادة أو السابقة تحصل على القطع الناقص التقريبي.




شكل (29-2)

2- القطع المكافئ Parabola

هو المحل الهندسى لنقطة تتحرك بحيث يكون مجموع بعدها عن نقطة ثابتة (البؤرة) مساوية لبعدها عن خط مستقيم ثابت (دليل القطع) ويكون محور القطع على الدليل وعليه يقع رأس القطع وبؤرته. ويمكن رسم القطع المكافئ بطريقين هما:


- طريقة المماسات (شكل 2-30):

ترسم بمعلومية الوتر AB والمحور أو الارتفاع CD وذلك بمد المستقيم DC إلى نقطة EB, EA بحيث تكون DC تساوى CE ثم نصل النقطة EB, EA بالنقطتان A, B نقسم DC إلى عدد متساوى من الأقسام ونرقم نقط تقسيمهم في اتجاه متعاكس ثم نصل الأرقام التي لها نفس الرقم فتنتج مجموعة من المماسات تغلف المنحنى المطلوب منها المماس الأوسط 6 ويمس القطع المكافئ عند السرأس. ونستخدم مسطرة المنحنيات للتوصيل بين النقاط حتى نحصل على المنحنى المطلوب:



- طريقة الأشعة (شكل 2-31):


ترسم بمعلومية الوتر AB والمحور أو الارتفاع CD ونكمل المستطيل ABFE ونقسم PB إلى نفس العدد السابق إلى عدد من الأقسام المتساوية ونصل نقطة الرأس C بهذه النقطة ونقسم BD إلى نفس العدد السابق من الأقسام المتساوية ونقيم أعمدة رأسية من هذه النقط وتكون نقط تقاطع الخطوط المتناظرة هي نقط القطع المكافئ المطلوب. ثم تستخدم مسطرة المنحنيات للتوصيل بين النقاط حتى نحصل على المنحنى المطلوب.



Hyperbola القطع الزائد

هو المحل الهندسى لنقطة تتحرك بحيث يكون مجموع فرق بعديها عن نقطتين ألبؤرتين بساوى مقدار ثابت.


A, B ونتمثل طريقة رسم القطع الزائد (شكل 2-32) إذا علم اتجاهى المحورين والرأسين F_1, F_2 والبؤرتين F_1, F_2 فإنه يستفاد من خاصية القطع الزائد بأن الفرق بين بعدى أى نقطة عليه عن البؤرتين يساوى الطول F_1 فإننا نركز في البؤرة F_1 ونرسم قوساً بأى فتحة F_1 ثم نركيز في البؤرة وبفتحة تساوى F_1 نقطع القوس الأول في نقطة على محيط القطع ونكرر العمل لتعيين نقط أخرى. ويلاحظ أنه إذا علم الخطين التقاربيين وهما المماسين للقطع عند نقطة اللانهاية فإنه يمكن تعين البؤرتين والعكس صحيح.



بعض المنحنيات الخاصة Special Curves

- حلزونية ارشميدس Archimedes Spiral


يوضح شكل (2-33) دورة واحدة من هذا المنحنى بمعلومية الدائرة التى نصف قطرها R. ويتم رسم حلزونية الارشميدس فيقسم نصف القطر إلى عدد من الأقسام المتساوية وليكن 12 قسما كما يقسم محيط الدائرة إلى نفس العدد من الأقسام وتتلاقى أنصاف الأقطار الواصلة إلى نقط النقسيم على المحيط مع الدائرة المارة بنقط النقسيم الأولى في نقط تكون واقعة علمى الشمكل المطلوب. ونستخدم مسطرة المنحنيات للتوصيل بين النقاط حتى نحصل على المنحنى المطلوب.



شكل (2-33) : خلزونية ارشميدس Archimedes Spiral شكل

- المنحنى الآنفليوتي للدائرة Involute of a Circle


هذا المنحنى هو إنفراد لمحيط دائرة وللحصول على هذا المنحنى نرسم الدائرة بمعلومية نصف قطرها ثم نقسم محيط الدائرة إلى 12 جزء متساوى ثم نرسم مماسات للدائرة عند نقط التقسيم المختلفة ويكون طول المماس الأخير هو طول محيط الدائرة أى π 2 ويقسم المماس الأخير بنفس عدد تقسيم الدائرة وناخذ أطوال المماسات من نقط التقسيم ونصل نهايات هذه المماسات فينتج المطلوب كما يوضح شكل (34-2).



شكل (2-34): المنحنى الآنفليوتي للدائرة Involute of a Circle


Helix المنحنى البريمي –


ينشأ المنحنى البريمى من دوران نقطة حول محور مع إنتقالها فى اتجاه هذا المحور بمسافات تتناسب مع زوايا الدوران المختلفة أى أنها حركة ددورانية وانتقالية فى نفس الوقت، والمنحنى بهذا يكون مرسوما على سطح إسطوانة نصف قطرها بعد النقطة عن المحور ومسقطه الأفقى هو دائرة والذى يعنينا هو مسقطه الراسى ويتحدد كما هو مبين بشكل (2-35) بمعلومية نصف القطر والخطوة وهى المسافة التى تتقلها النقطة فى اتجاه المحور عندما تدور حوله دورة كاملة أى 360 درجة ويرسم المنحنى بتقسيم الخطوة ومحيط الدائرة إلى نفس العدد من الأقسام وإسقاط نقط التقسيم الخطوة ومحيط الدائرة إلى نفس العدد من الاقسام واسقاط الأفقية المارة بنقط تقسيم الخطوة فى المسقط الراسى.





شكل (2-35): المنحنى البريمي Helix


تمارين على الباب الثاني بمقياس منسب ارسم الأشكال الآتية

























Dimen- stons in nim		Exercise No.																		
	i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19.	20
R	35	25	30	32	30	29	34	33	30	28	33	30	34	32	29	34	25	30	31	3.
R_1	25	15	20	18	20	18	24	20	25	18	24	22	25	20	19	25	16	24	26	2
R_2	50	48	40	42	50	48	55	55	60	40	55	38	50	54	48	55	47	60	60	5
R_3	70	68	65	60	85	68	70	68	70	69	70	62	70	68	66	70	68	72	69	7
R_{\star}	15	12	14	12	13	16	15	14	13	13	18	15	14	15	17	16	12	13	14	1
1	70	60	65	60	70	72	75	70	75	74	72	65	69	72	72	75	60	75	74	6
I_1	25	20	22	18	21	23	20	25	22	25	19	22	25	25	22	20	20	22	21	2





























































Exercise No.	D	5	*	d	d ₁	de	L	t	I ₁	R.	Re	R,	R,	R _A	R,
1	20	14	18	15	12	12	60	30	10	25	8	22	28	1	4.5
2	25	18	24	18	15	14	70	35	12	32	9	26	30	1.5	5
3	30	22	26	20	17	16	85	45	15	37	10	30	35	1.5	5.5
4	32	22	28	20	17	16	90	45	16	40	11	32	38	1.5	6
5	36	26	32	25	20	20	100	50	18	45	13	36	40	2.5	6
6	40	30	36	25	20	20	110		20	50	15	40	45	2.5	6.5




Exer- cise No.	đ	d ₁	Exer- cite No.	ď	đ ₁
4	12		5	20	14
2	34	10	•	22	16.
3	16	10	7	24	18
4	18	12		25	20
	1		1	1	1


Dimensions s and si are obtained in the course of construction





Exer- cise No.	Size of	I DIZE UL I											
	jaw	L	B	B 1	1,	a	R	R ₁	R ₂	R,	R4	12	H
1	17-19	135	35-40	16-18	17-19	4-4	16-18	13-14	1-1	16-22	16-18	70	\$
2	17-22	150	35-46	16-20	17-21	4-4	16-20	13-15	1-1	16-25	16-20	20	5
3	22-24	170	46-50	20-22	21-23	4-4	20-23	15-16	1-1	25-28	20-22	20	5
4	24-27	190	50-56	22-24	23-26	4-5	22-24	16-18	N	28-32	22-24	36	
5	27-30	200	36-62	34-26	26-28	\$-\$	34.26	18-19	2.2	33-34	24-25		



Exercise		Dime	nsion	s in	MA	
No.	1	ď	ď	R	Rı	c
1	100	22	18	45	36	5
2	90	20	16	40	32	4
3	105	20	16	38	29 -	5
4	85	22	16	30	22	4
5	120	24	20	48	38	6







الباب الثالث


نظرية الإسقاط

Theory of projection

- مقدمه

هناك طريقتان للإسقاط هما: الإسقاط المركزي Convergent projection ويمكن إستخدامه للحصول على ما يسمى بالمنظور الفوتوغرافي والإسقاط المتوازي Parallel Projection والسذي يشمل الإسماط العمرودي Orthographic Progection والإسماط الأيزومترى Oblique Projection والإسقاط المائل Oblique Projection.

والإسقاط العمودي Orthographic Progection هو الوسيلة التي بها نحد ونرسم الرسومات الهندسية للأجسام. بإعتبار أن الأشعة البصرية للعين موزعة وخارجية من العين متوازية. وهذا يعنى أن مسقط الجسم عبارة عن الشكل الناتج من سقوط أشعة ضوئية عمودية ومتوازية على الجسم. وهو الشكل المحصور لسطح ولحدود الجسم الظاهر للعين، ويتم الإسقاط العمودي كما هو موضح بشكل (3-1) بتصور وضع الجسم في الفراغ المحصور بين المستويات الثلاثة المتقاطعة وسقوط حزمة ضوئية متوازية ومتعامدة على سطح وحدود الجسم.





شكل (3-1): الإسقاط العمودي

- لوحة المستويات Planes Plate

تستخدم لوحة المستويات كوسيلة إيضاح عند شرح الإسقاط ومبادته. ويوضح شكل (2-2) رسما لهذه اللوحة وهي مكونة من ثلاث لوحات A,B,C متصلة ببعضها اتصالا مفصليا فالمستوى Altراسي والمستوى Bالأفقي والمستوى الجانبي.

والجسم يكون في الفراغ بين الثلاثة مستويات.ثم يجرى الإسقاط العمودي له مرة في الإتجاه نحو المستوى الراسي (لرسم المسقط الراسي (PLAN المستوى الأفقي (لرسم المسقط الافقى (PLAN) ومرة ثالثة في الاتجاه نحو المستوى الجانبي (لرسم المسقط الافقى (SIDE VIEW). بعد إتمام عمليات الإسقاط المساقط الثلاثة على لوحة المستويات تفتح بحيث تكون في مستوى واحد كما يوضح شكل (3-3) لوحة المستويات وهي مفتوحة ومستوية. ويوضح شكل (3-3) لوحة المستويات عند رسم المساقط وهذا هو المعتاد عند الرسم.





(3-3) لوحة المستويات وهي مفتوحة ومستوية


مكان رسم المسقط الرأسي	مكان رسم المسقط الجانبي
مكان رسم النققى النفقى	مكان لكتابة البيانات
1 11 //	

شكل (3-4) ورقة الرسم

ولكي يتبلور مفهوم الاسقاط العمودي سنوضح فيما يلي اسقاط المكونات الرئيسية لاى جسم هندسي.

- مساقط النقطة

عند دراسة مساقط النقطة نجردها من طولها وعرضها وسمكها. ويوضح شكل (3-5) النقطة موضوعة في الفراغ داخل لوحة المساقط والمساقط الثلاثة لهذه النقطة وذلك بإسقاط أشعة عمودية مارة بها على المستويات الثلاثة فتكون P,S,E هي المساقط الثلاثة.



شكل (3-5): مساقط النقطة

مساقط الخط المستقيم

عند دراسة مساقط الخط نجرده من العرض والسمك ونكتفي بطول الخط فقط. وتكون احد مساقطه نقطة والمسقطين الاخرين مستقيم بالطول الحقيقي له كما هو موضح بشكل (3-6). وإذا كان الخط المستقيم يوازى احد مستويات الأسقاط ومائلا على المستوين الاخرين يكون مسقطه في المستوى الموازى مساويا للطول الحقيقي للخط والمسقطين الاخرين باقل من الطول الحقيقي كما يوضح شكل (3-7). اما إذا كان الخط المستقيم في الفراغ مائلا على المستويات الثلاثه وتظهر مسقطها باطوال اقل من الطول الحقيقي للخط المستقيم كما يوضح شكل (3-8).

مسقط السطح المستوى

عند دراسة مساقط السطوح المستوية نجردها من السمك لذا يكتفي دائما بالأبعاد التي تجدد شكل السطح. اذا كان السطح المستوى يوازى أحد مستويات الإسقاط فيكون مسقطه على المستوى الموازى له هو شكل حقيقي للسطح المستوى أما المسقطين الثاني والثالث فيكونا خطوط مستقيمه كما في شكل (3-9).


اما اذا كان السطح المستوى عمودي على أحد مستويات الإسقاط مائلا على المستويين الأخريين فيكون مساقطه على صورة خط في مسقط سطح مستوى في المسقطين الثاني والثالث كما في شكل (3-10). أما اذا كان السطح المستوى مائل على المستويات الثلاثة فيكون مساقطه الثلاثة على أسطح مستوية غير حقيقة كما في شكل (3-11).

مساقط الأجسام الهندسية المنتظمة:


من المعروف ان اى جسم هندسي يتكون من أجزاء من أشكال هندسية منتظمة مثل المكعب، متوازي المستطيلات ، الكرة ، الهرم ، المخروط ، المنشور ، الاسطوانة وغيرها او مكونات مختلطة من هذه الأشكال. كما ان بعض الأجسام الهندسية تحتوى على أجزاء منحنية او اجسام ذات طابع خاص مثل السواند او الأعصاب WEBS وقبل ان ندخل في إسقاط الأجسام المركبة سنبدا بدر اسابة إسقاط هذه المكونات الرئيسية في أوضاع خاصة حتى يستوعب الدارس الأجسام معقدة التكوين.

- اسقط المكعب


يوضيح شكل (3-12) المساقط الثلاثة للمكعب ويلاحظ ان اوجه المكعب في كل مسقط من المساقط تظهر على شكل مربع .




شكل (3-6): مساقط الخط المستقيم





شكل (3-7): الخط المستقيم يوازى احد مستويات ومائلا على المستوين الاخرين






شكل (3-8): الخط المستقيم ماثلا على المستويات الثلاثة






شكل (3-10): مساقط السطوح المستوية




شكل (3-11): السطح المستوى مائل على المستويات الثلاثة




شكل (3-12): اسقط المكعب

- اسقط متوازى المستطيلات

كما يوضح شكل (3-13) المساقط الثلاثة لمتوازي مستطيلات ويلاحظ ان كل مسقط ظهر بشكل مستطيل ويجب ملاحظة الإبعاد المشتركة بين كل مسقطين. أما اذا كان متوازى المستطيلات في وضع خاص كما هو موضح يشكل (3-14) فان علاقة الابعاد المباشرة بين المساقط تختلف عن الحالة الاولى ويلاحظ في هذه الحالة ظهور أحرف مختفية Hidden lines .





شكل (3-13): المساقط الثلاثة لمتوازي مستطيلات




- اسقط الهرم

يوضح شكل (3-1) المساقط الثلاثة لهرم رباعي قائم محوره عمودي على المستوى الأفقي يظهر الهرم في كل من المسقطين الراسي والجانبي على شكل مثلث وهو يمثل احد اوجه الهرم كما يظهر في المسقط الافقى على شكل مربع قطراه هما احرف المربع. اما شكل (3-16) فيعطى مثالا اخر في حالة ما اذا كان حرفان من احرف الهرم يوازيان المستوى الراسي (وجهان). كما يوضح شكل (3-17) المساقط الثلاثة لهرم ناقص مسقطه الراسي شبه منحرف يميل الواجهين (1.2) بينما الوجهان (3.4) يمثلان المسقط الجانبي. ويلاحظ ايضا ان احرف الهرم في هذه الحالمة تمثل فلي المسقط الافقى بمستقيمات تصل بين رؤوس القاعدتين.









PLAN شكل (3-17): المساقط الثلاثة لهرم ناقص

- اسقط المخروط

ويوضح شكل (3-18) المساقط الثلاثة لمخروط دائري قائم محوره عمودي على شكل دائرة. بينما يظهر المخروط على شكل مثلث متساوي الساقين في كل من المسقطين الراسي والجانبي، طول قاعدته تساوى قطر دائرة قاعدة المخروط. كما يوضح شكل (3-19) المساقط الثلاثة لمخروط قائم ناقص محوره عمودي على المستوى الراسي وفيه يكون المسقط الراسي عبارة عن دائرتين متحدثين في المركز بينما في المسقط الأفقي والجانبي فيظهر المخروط الناقص على شكل شبه منحرف قاعدته الكبرى تساوى قطر الدائرة الكبرى والقاعدة الصغرى.




شكل (3-18): المساقط الثلاثة لمخروط دائري قائم




شكل (3-19): المساقط الثلاثة لمخروط قائم ناقص


- اسقط الاسطوانة

ويوضح شكل (3-20) المساقط الثلاثة لاسطوانة قائمة محورها عمودي على المستوى الراسي. فيظهر المسقط الراسي عبارة عن دائرة. بينما نجد ان جميع رواسم السطح قد ظهرت في المسقط الافقى والجانبي عبارة عن مستطيل ابعاده (D,L) حيث D هو قطر قاعدة الاسطوانة و L هو ارتفاع الاسطوانة. أما اذا كان محور الاسطوانة عمودي على المستوى الأفقى او الجانبي فان المساقط الثلاثة للاسطوانة كما يوضح شكل (3-21). وفي بعض الاحيان لا يكون محور الاسطوانة عموديا على احد مستويات الاسقاط كما هو موضح في شكل (3-22) ، فيظهر المسقط الراسي على شكل مستطيل .. بينما تظهر قاعدتا الاسطوانة في المسقطين الافقى والجانبي على شكل قطعتين ناقصتين ، في كل منهما طول المحور الاكبر هو طول قطر قاعدة الاسطوانة والمحور الاصغر يحدد بالاسقاط.



شكل (3-20): المساقط الثلاثة لاسطوانة قائمة





شكل (3-22): المساقط الثلاثة لأسطوانة محورها لا يكون عموديا على احد مستويات الاسقاط


- تمثيل الخطوط المختفية

في أي جسم هندسي نجد خطوط وأحرف مختفية لا تظهر في المساقط عند النظر للجسم في اتجاه الإسقاط، وتمثل هذه الخطوط في المساقط بخطوط متقطعة.


-إسقاط الأعصاب Projection of Webs

الأعصاب هي عناصر في الجسم الهندسي فائدتها ربط أجزائه ببعضها أو تقوية الجسم وعادة ما تكون الأعصاب ذات أحرف مائلة أو منخنية وذات سمك صغير.


ومن الامثلة لتواجد الأعصاب هو ارتكاز الأسطوانة عليها واتصالها بقاعدة الجسم الهندسي وقد ترتكز الأسطوانة على عصب في الاتجاه الطولي لمحورها أو ترتكز على عصب في اتجاه عمودي على محورها كما يوضح شكل (3-22) ويوضح في شكل (3-24) إسقاط العصب في حالة وجود أركان دورانية عند نهايتي التقاء العصب مع سطح الأسطوانة. ويوضح في شكلي حالة وجود أركان دورانية عند نهايتي حالة وجود عصبين أحدهما في الاتجاه الطولي والأخر عمودي عليه.




شكل (23-3)





شكل (24-3)






شكل (25-3)








شكل (26-3)


أمثال توضيح مساقط الأجسام المركبة





























تمارين على الباب الثالث


تهرین (۱)











تمرین (۲)











































1 77





الباب الرابع

استنتاج المسقط الثالث

مقدمة

تعرفنا في الباب السابق عن نظرية الإسقاط وكيفية استنتاج المساقط الثلاثة من خلال النظر في ثلاثة اتجاهات إلى الجسم، وسوف نتعرض في هذا الباب على استنتاج المسقط الثالث بمطومية مسقطين للجسم أو ما يعرف بالمسقط الناقص Projection. وعموما يكفي لتحديد أبعاد ومواصفات أي جسم معرفة مسقطين له فقط فيما عدا بعض الحالات القليلة التي يتطلب الأمر معرفة المساقط الثلاثة لتحديد أبعاد وشكل الجسم.

من خلال التدريبات على استنتاجات المساقط الثلاثة في الباب السابق. خرجنا منها بعض الحقائق وهما: المسقط الرأسي والمسقط الجانبي لا بد وأن يكونا على استقامة أفقية واحدة. وكذلك المسقط الرأسي والمسقط الأفقى لابد أن يكونا على استقامة رأسية واحدة.

و لاحظنا أيضاً وجود أبعاد مشتركة بين كل مسقطين فالارتفاعات أبعاد مشتركة بين المسقط الراسى والجانبى. والأطوال أبعاد مشتركة بين المسقط الرأسى والأفقى ولعرض بعد مشترك بين المسقط الأفقى والجانبى.


نصائح لاستنتاج المسقط الثالث:


بالإضافة لأهمية قراءة المسقطين المعلومين عند استنتاج المسقط الثالث ينصبح بإسقاط كل جزء على حدة مع إدخال تأثير كل جزء على الآخر عند إضافته. ثم أبدأ بإسقاط الأجزاء التى تعتبر رئيسية أولا مثل القواعد ثم تضاف بعد ذلك الأجزاء المرتبطة بها.


ولاحظنا أيضا وجود أبعاد مشتركة بين كل مسقطين فالارتفاعات أبعاد مشتركة بين المسقط الرأسى والجانبى. والأطوال أبعاد مشتركة بين المسقط الرأسى والأفقى ولعرض بعد مشترك بين المسقط الأفقى والجانبى.


أمثلة على استنتاج المسقط الثالث


وللتدريب على استنتاج المسقط الثالث فيما يلى مجموعة من الأمثلة توضح المساقط الثلاثة وغالباً ما يكون المسقط المطلوب هو المسقط الأفقى أو المسقط الجانبي لذلك قم بحذف أحد المسقطين الأفقى أو الجانبي واستنتج بمعرفتك المسقط الثالث من الأمثلة التالية



















P. 1M























































PLAN.
















SIDE VIEW.



















PLAN















ELEVATION







PLAN














DIMS IN CM5



















DIMS IN. C.M.S.
























ELEVATION


SIDE VIEW





32


PLAN









































40 Side View





SIDE VIEW


تدريبات على استنتاج السقط الثالث


























































50.50 40.40 89.

























































































































































147

















Y • V

